Riwall PRO
TO WORK WITH JOY...

RIWALL BRUNO GOLARZ
PÁNSKÝ HOLICÍ STROJEK A ZASTŘIHOVAČ



ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

GARLAND distributor, s.r.o.,
Šturmova 1307
506 01 Jičín
www.garland.cz


PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

Poznámky

VAROVÁNÍ: Před čištěním ruční části ve vodě oddělte ruční část od napájecího kabelu.

1. Tento produkt používá USB nabíjecí kabel.
2. Pro nabíjení můžete používat 5V adaptér nabíječky mobilního telefonu nebo port USB v automobilu, počítači a dalších zařízeních.
3. Pokud je nabíjecí kabel poškozený, vyměňte jej za nový, aby nehrozilo žádné nebezpečí.
4. Tento produkt by měl být nabíjen a skladován při teplotě v rozsahu 5 °C až 35 °C.
5. Ujistěte se, že jsou nabíječka i nabíjecí kabel suché. Nepřipojujte a neodpojujte kabel mokrýma rukama, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
6. Před použitím prosím zkontrolujte, zda není poškozena nebo deformována fólie, aby nedošlo k poškození pokožky.
7. Tento elektrický holicí strojek čistěte čistou vodou, nenechávejte jej však namočený ve vodě příliš dlouho.
8. Nepoužívejte pro čištění tohoto elektrického holicího strojku slanou vodu, horkou vodu s teplotou nad 60 °C, ředidlo, benzín, líh nebo jiné chemikálie.
9. Během procesu používání a nabíjení se může tento elektrický holicí strojek mírně zahřívat. To je normální chování, které nijak neomezuje jeho používání.
10. Nenabíjejte prosím tento elektrický holicí strojek příliš dlouho.
11. Neskladujte tento elektrický holicí strojek na přímém slunečním světle nebo v blízkosti jiných zdrojů tepla.

Způsob používání



Nabíjení

1. Když se na displeji zobrazí „Available time, 05 minutes“ (Dostupný čas: 5 minut), začne blikat indikátor pro indikaci, že je baterie vybitá a potřebuje nabít (Obr. 1).
2. Připojte konektor USB nabíjecího kabelu do holicího strojku a pak připojte USB kabel do nabíječky a připojte nabíječku do elektrické zásuvky (Obr. 2), nebo připojte druhý konec USB kabelu do portu USB v počítači nebo automobilu.
3. Po zapnutí napájení se rozsvítí displej a zobrazí se na něm číslice rostoucí s postupem nabíjení pro indikaci, že probíhá nabíjení (Obr. 3).
4. Při nepřetržitém nabíjení trvá úplné nabití přibližně 2 hodiny. Po úplném nabití se zobrazí „FULL“ (Nabito) a „90 min“ pro indikaci úplného nabití holicího strojku a doby používání 90 minut (Poznámka: 90 minut je hrubý odhad doby používání, namísto úplného nabíjení až do hodnoty 100) (Obr. 4).

LED displej tohoto produktu umí zobrazit zbývající energii. Úplně nabitý elektrický holicí strojek umožňuje holení po dobu přibližně 90 minut, avšak skutečná doba holení může být menší z důvodu odlišných návyků při holení, čištění a různých typů vousů.

⚠ Tento elektrický holicí strojek lze během nabíjení při připojení USB kabelem používat, pokud je v něm dostatek energie.

Způsob používání



Holení vousů a hlavy

1. Stisknutím tlačítka vypínače zapněte tento elektrický holicí strojek (Obr. 5).
2. Pohybujte fólií tohoto elektrického holicího strojku proti směru růstu vašich vousů na vaší pokožce a provádějte přímé pohyby tam a zpět (Obr. 6).
3. Můžete si rovněž oholit chloupky na krku (Obr. 7).
4. Před holením hlavy ji očistěte teplou vodou a udržujte vlasy suché. Aby bylo holení efektivnější, použijte prosím v případě, že potřebujete během holení hlavy očistit holicí hlavu, kartáč, a po dokončení holení holicí hlavu umyjte (Obr. 7-1).

Po dokončení holení
Dalším stisknutím tlačítka vypínače tento elektrický holicí strojek vypněte.

⚠ V případě poškození prosím holicí hlavu nepoužívejte, abyste si neporanili pokožku; namísto toho ji ihned vyměňte za naši originální náhradní holicí hlavu, kterou lze zakoupit v obchodě s holicími strojky.

Cestovní zámek

1. Stiskněte tlačítko vypínače tohoto elektrického holicího strojku a 3 sekundy jej podržte – na LED displeji holicího strojku se zobrazí uzamknutý bezpečnostní zámek (Obr. 8).

2. Pro odemknutí zopakujte výše uvedený krok (Obr. 9).

Způsob používání



Inteligentní zobrazení obsahu

1. V případě přetížení elektrického strojku se tento strojek automaticky vypne a na LED displeji se zobrazí indikace ochrany proti zablokování. V tento okamžik byste měli strojek před použitím očistit (Obr. 10).
2. Když na LED displeji bliká symbol kohoutku, znamená to, že elektrický holicí strojek potřebuje vyčistit (Obr. 11).

Čištění a údržba

Aby bylo holení efektivnější, je nutno tento holicí strojek pravidelně čistit.

Nejsnazším a nejhygieničtějším způsobem čištění tohoto produktu je umytí hlavy holicího strojku a úložiště vousů po každém použití vodou.

Při použití teplé vody buďte opatrní.
Aby nedošlo k poškození produktu, zajistěte, aby nebyla voda příliš horká.
Každý den: hlava holicího strojku a úložiště vousů.

1. Odpojte napájení holicího strojku a pak odpojte nabíječku a rovněž vytáhněte zástrčku produktu z holicího strojku.
2. Otevřete hlavu holicího strojku (Obr. 12).
3. Očistěte hlavu holicího strojku a úložiště vousů teplou tekoucí vodou (Obr. 13).
   Zajistěte, aby byla hlava holicího strojku i úložiště vousů důkladně vyčištěny.
4. Umyjte povrch produktu (Obr. 14).
5. Uzavřete hlavu holicího strojku a odstraňte nadbytečnou vodu.


Obr. 12


Obr. 13


Obr. 14

Nečistěte hlavu holicího strojku osuškou nebo papírovými kapesníky, které by mohly hlavu holicího strojku poškodit.

Výměna holicí hlavy
Holicí hlavu byste měli pro optimální fungování alespoň jednou za šest měsíců vyměnit. Pokud nedojde k poškození vlivem lidského faktoru, má tento holicí strojek dlouhou životnost. Jakkoli poškozenou holicí hlavu lze vyměnit pouze za naši originální holicí hlavu s dvěma kroužky a osmi noži.

⚠ Před čištěním ruční části ve vodě oddělte ruční část od napájecího kabelu.

Pokyny k používání strojku na stříhání vlasů
Vypněte holicí strojek, vytažením nahoru (ne šroubováním) odstraňte holicí hlavu a vložte přírubu hlavy strojku na stříhání vlasů do drážky v horní části těla holicího strojku. Pak zatlačte hlavu strojku na stříhání vlasů dolů pro její připevnění na tělo holicího strojku (uslyšíte zacvaknutí) (Obr. 15).


Obr. 15

Zastřihávání
Poznámka: Zajistěte, aby byly vlasy čisté a suché; nepoužívejte prosím tento produkt na mokré právě umyté vlasy.

1. Před zastřihováním nezapomeňte prosím nejprve učesat vlasy ve směru jejich růstu hřebenem.
2. Připevněte příslušenství hřebene do štěrbin po obou stranách produktu (uslyšíte zacvaknutí) a ujistěte se, že je správně připevněno (Obr. 16).


Obr. 16

3. Dodávané hřebeny jsou volitelné pro různé délky střihu, jako například 3 mm 5 mm a 7 mm, a lze je připevnit podle potřeby. Chcete-li vyměnit hřeben, uvolněte jej nejprve z drážky na jedné straně (Obr. 17).


Obr. 17

4. Stiskněte tlačítko ON/OFF a pomalu produkt posouvejte po vlasech. Aby byl střih co nejefektivnější, je nutno posouvat produkt proti směru růstu vlasů.

Čištění

1. Vytáhněte hlavu strojku na stříhání vlasů a očistěte zastřihovací část pomocí dodávaného kartáče, nebo umyjte sestavu hlavy strojku na stříhání vlasů vodou.
2. Nečistěte tento produkt tekutinami s brusným účinkem, lihem, benzínem, acetonem apod.
3. Očistěte tento produkt bezprostředně po každém použití.

Příslušenství
Následující příslušenství je součástí příslušenství produktu: Nabíječka; Kartáč;

Ochrana životního prostředí


Obr. 18

1. Aby byla zajištěna ochrana životního prostředí, nevyhazujte tento produkt při likvidaci do běžného domácího odpadu, ale odneste jej do oficiálně určeného recyklačního střediska (Obr. 18)
2. Vestavěná dobíjecí baterie obsahuje látky, které mohou znečistit životní prostředí, a proto ji musíte z tohoto produktu demontovat nebo odeslat produkt do oficiálně určeného recyklačního střediska, kde bude baterie před vyhozením produktu zlikvidována.

Jestliže není baterie vybitá, neprovádějte její demontáž.

1. Odpojte nabíječku a vytáhněte rovněž zástrčku tohoto produktu z holicího strojku.
2. Demontujte baterii.

Po demontáži baterie nepřipojujte holicí strojek znovu k napájení.

Jmenovité napětí: 3,7 V
Jmenovitý výkon: 5 W
Vstupní hodnota: 5 V ⎓ (USB)
Rozhraní typu C
Nabíjení: 2 hodiny Výdrž: 90 minut

ES prohlášení o shodě / Deklaracja zgodności WE

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, Jičín, Czech Republic

CZ **prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství**

PL **deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE i normami**

BRUNO GOLARZ

PÁNSKÝ HOLICÍ STROJEK
A ZASTŘIHOVAČ / GOLARKA MĘSKA I TRYMER

Výrobní označení / Oznaczenie produkcji: LK-7610

	2009/105/EC		89/686/EC_96/58/EC
X	2014/35/EU		2006/42/EC
	2006/28/EC		2000/14/EC_2005/88/EC
	2005/32/EC		**Hladina akustického výkonu / Poziom mocy akustycznej:** naměřená/zmierzone: **L_{WA}= - dB(A)** garantovaná/gwarantowane **L_{WA} = - dB(A)** **Změřeno v/Namereno v:** -
X	2014/30/EU		
	2004/22/EC		
	1999/5/EC		
	97/23/EC		
	90/396/EC		2002/88/EC
X	2015/863/EU		

Evropské normy / Normy europejskie : EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; IEN 62321-3-1:2013; IEN 62321-4:2013+A1:2017; IEN 62321-6:2015; IEN 62321-8:2017; IEN 62321-5:2013; IEN 62321-7-1:2015; EN 62321-7-2:2017; EN 60335-2-8:2015+A1:2016;EN 60335-1:2012+ A11:2014+ A13:2017+ A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021;EN 62233:2008

Jičín, 1. 9. 2024

Vladek Trenka, jednatel

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace / Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej: Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21, Czech Republic