Riwall PRO®

TO WORK WITH JOY...

RIWALL GOSIA 3200
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA



ORIGINÁLNÍ NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte tuto příručku. Uschovejte prosím tuto příručku na bezpečném místě pro pozdější použití. Používejte prosím tento produkt správným způsobem po přečtení a úplném porozumění obsahu této příručky.

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím tohoto produktu si přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro pozdější použití.
Před zapnutím zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku odpovídá síťovému napětí ve vaší domácnosti
Pouze pro domácí použití, nepoužívejte pro průmyslové účely. Používejte tuto napařovací žehličku pouze k určenému účelu.
Nepoužívejte ji ve venkovním nebo vlhkém prostředí
Neponořujte tuto napařovací žehličku a její kabel do vody nebo jiných tekutin
Při odpojování z napájecí zásuvky netahejte za napájecí kabel; uchopte zástrčku a tahem ji odpojte ze zásuvky.
Nedovolte, aby se kabel dotýkal ostrých ran nebo horkých povrchů
Před naplněním nádržky vodou nebo jejím vyprázdněním, nebo pokud nebudete žehličku dlouho používat, vždy odpojte tuto napařovací žehličku od zdroje energie.
Nepoužívejte tuto napařovací žehličku, jestliže je poškozený její napájecí kabel nebo zástrčka, jestliže žehlička nefunguje, spadla na zem nebo byla jakkoli jinak poškozena. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nikdy tuto napařovací žehličku nerozebírejte. Odneste ji do servisního střediska ke kontrole, opravě nebo mechanickému seřízení.
Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud jim nebyly poskytnuty pokyny týkající se používání tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
Děti musí být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s tímto spotřebičem hrát.
Nenechávejte žehličku, která je horká, připojená k síťovému napájení nebo položená na žehlicím prknu, bez dozoru
Pokud musíte žehlení přerušit, postavte žehličku vždy na patní opěrku. Nestavte tuto napařovací žehličku na kovové nebo hrubé povrchy.
UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k přetížení obvodu, nepoužívejte ve stejném obvodu jiný spotřebič s vysokým odběrem.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	Frekvence (Hz)	Jmenovitý příkon (W)
220–240 V	50 Hz	2200 W

POPIS DÍLŮ



A. Nádržka na vodu
B. Otočný knoflík ovladače teploty
C. Chránič napájecího kabelu
D. Žehlicí plocha
E. Tlačítko kropení
F. Tlačítko parního rázu
G. Tlačítko ovládání páry a samočištění
H. Kryt plnicího otvoru vody
I. Světelný indikátor

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Některé díly této napařovací žehličky obsahují malé množství maziva a proto se při prvním zapnutí může objevit mírný zápach. Po krátké chvíli tento zápach zmizí. Odstraňte z žehlicí plochy ochranný kryt a očistěte ji jemným hadříkem.

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ

ŠTÍTEK	TYP TEXTILIE
	Tento výrobek nežehlete
.	Syntetika, Nylon, Akryl, Polyester, Umělé hedvábí
..	Vlna, Hedvábí
…	Bavlna, Len

Připojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky. Indikátor se rozsvítí.
Po zhasnutí indikátoru můžete začít žehlit.
Pokud nastavíte ovladač teploty na nižší hodnotu poté, co jste žehlili při vysoké teplotě, nedoporučujeme žehlit dříve, než se znovu rozsvítí kontrolní světlo.

PLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

Před plněním nádržky na vodu odpojte tuto žehličku ze zásuvky.
Držte tuto napařovací žehličku ve vodorovné poloze.
Pomalu nalívejte vodu plnicím otvorem.
Neplňte nádržku nad značku na nádržce na vodu, aby nedošlo k vylití vody.

POZNÁMKA: Tato napařovací žehlička je navržena pro používání vody z kohoutku. Pokud je však voda velmi tvrdá, doporučujeme používat destilovanou vodu.
Nádržku na vodu byste měli po každém použití vyprázdnit.

POZNÁMKA: Pokud po vychladnutí této napařovací žehličky vyprázdníte nádržku na vodu, postavte napařovací žehličku do svislé polohy na její patní opěrku, nastavte otočný ovladač teploty do polohy maxima a nechte žehličku po dobu 2 minut zahřívat. Odpojte napařovací žehličku od zdroje energie.

KROPENÍ

Pokud je v nádržce na vodu dostatek vody, můžete použít tlačítko kropení při jakémkoli nastavení teploty během žehlení s párou nebo žehlení nasucho.
Během žehlení stiskněte několikrát tlačítko kropení pro aktivaci čerpadla.

ŽEHLENÍ S PÁROU

Nastavte otočný knoflík ovladače teploty do polohy „..“ nebo „…“.
Nastavte variabilní ovladač páry do požadované polohy.

UPOZORNĚNÍ: Vyhýbejte se kontaktu s uvolněnou párou.

ŽEHLENÍ NASUCHO

Tuto napařovací žehličku lze používat s nastavením žehlení nasucho, s vodou nebo bez vody v nádržce na vodu. Během žehlení nasucho doporučujeme, aby nebyla nádržka na vodu plná.
Nastavte variabilní ovladač páry do minimální polohy.
Vyberte nastavení na otočném knoflíku ovladače teploty podle žehlené tkaniny.

UPOZORNĚNÍ: Po dlouhém používání této napařovací žehličky bude žehlička horká a vyčerpá se voda. Nedoplňujte nádržku na vodu dříve, než tato napařovací žehlička vychladne.

PARNÍ RÁZ

Funkce parního rázu dodává další páru pro odstranění nepoddajných ohybů.
Otočte ovladač teploty do polohy „..“ nebo „…“.
Vypněte variabilní ovladač páry
Stiskněte tlačítko parního rázu pro uvolnění dávky páry.

POZNÁMKA: Aby nedocházelo k úniku vody z žehlicí plochy, nedržte tlačítko parního rázu stisknuté déle než 5 sekund.

PO UKONČENÍ ŽEHLENÍ

Nastavte otočný knoflík ovladače teploty do minimální polohy.
Vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
Postavte žehličku na patní opěrku.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Před čištěním této napařovací žehličky zajistěte, aby byla odpojena od zdroje energie a aby byla zcela vychladlá.
Nepoužívejte čisticí prostředky s brusným účinkem.

SAMOČIŠTĚNÍ

Naplňte nádržku na vodu do poloviny.
Nastavte ovladač teploty do maximální polohy.
Připojte zástrčku napájecího kabelu do síťové zásuvky.
Nechte žehličku zahřát tak, aby zhasnul indikátor.
Odpojte napařovací žehličku.
Zatímco držíte žehličku vodorovně nad dřezem, otočte ovladač páry do maximální polohy.
Vřící voda a pára se uvolní z otvorů v žehlicí ploše a současně se vyplaví nečistoty.
Přesuňte žehličku nad (ideálně) starý kus látky. Tím zajistíte, že bude žehlicí plocha během skladování suchá.

ODVÁPŇOVACÍ SYSTÉM

Speciální pryskyřicový filtr uvnitř nádržky na vodu změkčuje vodu a zabraňuje tvorbě vodního kamene na žehlicí ploše. Tento pryskyřicový filtr je permanentní a není nutno jej měnit.
Nezapomeňte prosím:
Používejte pouze vodu z kohoutku. Destilovaná a/demineralizovaná voda vyřazuje odvápňovací systém „Zero-Calc“ z činnosti změnou jeho fyzikálních a chemických charakteristik.
Nepoužívejte chemické přísady, parfemované látky nebo odvápňovací prostředky. Při nedodržení výše uvedených pokynů bude ukončena platnost záruky

SYSTÉM ZABRAŇUJÍCÍ ODKAPÁVÁNÍ

Díky systému zabraňujícímu odkapávání můžete perfektně vyžehlit i ty nejjemnější tkaniny.
Tyto tkaniny žehlete vždy při nastavení nízké teploty. Žehlicí plocha se může ochladit do stavu, kdy již není vypouštěna pára, ale kapky vřící vody, které mohou zanechat značky nebo skvrny. V takových případech se automaticky aktivuje systém Anti-drip, který zabrání odpařování, abyste mohli žehlit i ty nejjemnější tkaniny bez rizika jejich znehodnocení nebo poskvrnění.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Automatické vypnutí zařízení se aktivuje poté, co ponecháte žehličku přibližně 8 minut ve svislé poloze nebo pokud ji nebudete používat přibližně 30 sekund ve vodorovné poloze. Ozve se zvukové upozornění na aktivaci automatického vypnutí.

SKLADOVÁNÍ

Odpojte tento spotřebič od zdroje energie, vyprázdněte nádržku na vodu (dělejte to po každém použití) a nechte tuto napařovací žehličku úplně vychladnout.
Omotejte kabel kolem patní opěrky.
Z důvodu ochrany žehlicí plochy umístěte tuto napařovací žehličku do svislé polohy na její patní opěrku.

GARLAND distributor, s.r.o.,
Šturmova 1307
506 01 Jičín
www.garland.cz

ES prohlášení o shodě / Deklaracja zgodności WE

GARLAND distributor, s.r.o., Šturmova 1307, Jičín, Czech Republic

CZ **prohlašuje výhradně na vlastní zodpovědnost, že níže uvedené zařízení splňuje všechna příslušná ustanovení předmětných předpisů Evropského společenství**

PL **deklaruje, ze produkt jest zgodny z nastepujacymi dyrektywami UE i normami**

GOSIA 3200	DIGITÁLNÍ HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA / CYFROWA FRYTKOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE

Výrobní označení / Oznaczenie produkcji: CQ-1006

	2009/105/EC		89/686/EC_96/58/EC
X	2014/35/EU		2006/42/EC
	2006/28/EC		2000/14/EC_2005/88/EC
	2005/32/EC		**Hladina akustického výkonu / Poziom mocy akustycznej:** naměřená/zmierzone: **L_{WA}= - dB(A)** garantovaná/gwarantowane **L_{WA} = - dB(A)** **Změřeno v/Namereno v:** -
X	2014/30/EU		
	2004/22/EC		
	1999/5/EC		
	97/23/EC		
	90/396/EC		2002/88/EC
	2011/65/EU		

Evropské normy / Normy europejskie : EN IEC 55014-1:2021; EN IEC 55014-2:2021;EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN IEC 55014-2:2021; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Jičín, 1. 9. 2024

Vladek Trenka, jednatel

Osoba pověřená kompletací technické dokumentace / Nazwisko i adres osoby upoważnionej do sporządzania dokumentacji technicznej: Ing. Petr Vrána, kancelář - 61400 Brno, Proškovo nám. 21, Czech Republic